

-ALLTELE-

Med AllTele Bredband(Adsl) använder sig av både fast IP-adress och Dynamisk.
För att koppla in homeboxen med Alltele så gör du enligt följande.

- 1.Kolla så att din anslutning fungerar som den ska.
- 2.Ta bort ditt befintliga modem.
- 3.Koppla den vita kabeln med gula huvuden(rj45) från LAN1 på Homeboxen till din datorn.
- 4.Öppna en webbläsare och skriv in följande adress : 192.168.0.1 för att komma in på administrationssidan.
Klicka på -SETUP- välj sedan följande enligt bild(er):

Internet Settings

- Connection type :
- ADSL / DHCP
 - ADSL / PPPoE
 - ADSL / PPPoA
 - ADSL / Bridged IP
 - Ethernet Uplink / DHCP
 - Ethernet Uplink / PPPoE
 - Ethernet Uplink / Bridged IP
 - 3G Uplink

VPI & VCI skall fyllas i enligt följande:

VPI :

VCI :

OM du har fast IP så ska du ställa in den såhär, fast med dina personliga siffor istället för "*".
(Om **dynamisk** skippa detta steg)

Obtain an IP address automatically

Use the following IP address:

IP address

Subnet Mask

Default Gateway

DNS server

Klicka sedan på -APPLY- längst ner på sidan och vänta till "General Information" kommer fram, stäng sedan av Homeboxen och din dator.

- 5.Koppla sedan in ADSL kabeln i DSL ingången på Homeboxen.
- 6.Starta sedan homeboxen och datorn vänta ca 15minuter då boxen kan ladda ner ny mjukvara i första uppstarten.
- 7.Surfa!