

-Universal Telecom

Universal Telecom (Adsl) kan använda sig av både fast IP-adress och Dynamisk.

Även så använder sig dom utav PPPoE vilket menar att du behöver ha inloggningnamn och lösenord för ditt internet, vet du inte säkert vad du har så har du med största sannolikhet dynamisk IP annars ring din leverantör och fråga.

För att koppla in homeboxen med Universal Telecom så gör du enligt följande.

- 1.Kolla så att din anslutning fungerar som den ska.
- 2.Ta bort ditt befintliga modem.
- 3.Koppla den vita kabeln med gula huvuden(rj45) från LAN1 på Homeboxen till din datorn.
- 4.Öppna en webbläsare och skriv in följande adress : 192.168.0.1 för att komma in på administrationssidan. Klicka på -SETUP- välj sedan följande enligt bild:

- PPPoE och Dynamisk IP: 1+2+3
- PPPoE och Fast IP: 1+2+3+4

Internet Settings

Connection type : ADSL / DHCP
 ADSL / PPPoE
 ADSL / PPPoA
 ADSL / Bridged IP
 Ethernet Uplink / DHCP
 Ethernet Uplink / PPPoE
 Ethernet Uplink / Bridged IP
 3G Uplink

Bild.1

VPI & VCI skall fyllas i enligt följande:

VPI :

VCI :

Bild.2

PPP Login :

PPP Password :

Bild.3

OM du har fast IP så ska du ställa in den såhär, fast med dina personliga siffor istället för "*".
(Om **dynamisk** skippa detta steg)

Obtain an IP address automatically

Use the following IP address:

IP address

Subnet Mask

Default Gateway

DNS server

Bild.4

Klicka sedan på -APPLY- längst ner på sidan och vänta till ”General Information” kommer fram, stäng sedan av Homeboxen och din dator.

5.Koppla sedan in ADSL kabeln i DSL ingången på Homeboxen.

6.Starta sedan homeboxen och datorn vänta ca 15minuter då boxen kan ladda ner ny mjukvara i första uppstarten.

7.SURFA!