

## -Bredbandsbolaget-

Bredbandsbolaget bredband (Adsl) kan använda sig utav PPPoE vilket menar att du behöver ha inloggningnamn och lösenord för ditt internet, vet du inte säkert vad du har så har du med **största sannolikhet** PPPoE annars ring din leverantör och fråga.

För att koppla in homeboxen med Bredbandsbolaget så gör du enligt följande.

- 1.Kolla så att din anslutning fungerar som den ska.
  - 2.Ta bort ditt befintliga modem.
  - 3.Koppla den vita kabeln med gula huvuden(rj45) från LAN1 på Homeboxen till din datorn.
  - 4.Öppna en webbläsare och skriv in följande adress : 192.168.0.1 för att komma in på administrationssidan.
- Klicka på -SETUP- välj sedan följande enligt bild:

- PPPoE: 2+3+4
- Utan PPPoE: 1

### Internet Settings

Connection type :  ADSL / DHCP  
 ADSL / PPPoE  
 ADSL / PPPoA  
 ADSL / Bridged IP  
 Ethernet Uplink / DHCP  
 Ethernet Uplink / PPPoE  
 Ethernet Uplink / Bridged IP  
 3G Uplink

Bild.1

### Internet Settings

Connection type :  ADSL / DHCP  
 ADSL / PPPoE  
 ADSL / PPPoA  
 ADSL / Bridged IP  
 Ethernet Uplink / DHCP  
 Ethernet Uplink / PPPoE  
 Ethernet Uplink / Bridged IP  
 3G Uplink

Bild.2

VPI & VCI skall fyllas i enligt följande:

VPI :

VCI :

Bild.3

PPP Login :

PPP Password :

Bild.4

Klicka sedan på -APPLY- längst ner på sidan och vänta till "General Information" kommer fram, stäng sedan av Homeboxen och din dator.

5.Koppla sedan in ADSL kabeln i DSL ingången på Homeboxen.

6.Starta sedan om homeboxen och datorn vänta ca 15minuter då boxen kan ladda ner ny mjukvara i första uppstarten.

7.Surfa!